

## CBMC 智能卡系列硒鼓芯片使用注意事项

适用机型：

Xerox FaxCenter 3100 (CWAA0758, 106R01379)

Lenovo M7025/7125 (LD2770)

Konica Minolta PagePro 1480/1490 mf, 1600F (996700978, TC-16)

Oki B4500/4540/4545/4520, Fax 4515, B2500/2520/2540 (9004169)

Ricon SP1000/1100/1140/1180 (R70561, 413196)

Sagem MF 5680/5660/5680/4690/4640/5690 (TNR-370)

Sharp JX 9200 (TNR-250)

1. 当碳粉残余量过低时, 将允许换碳匣(卡)的动作, 残余碳粉量未到可换硒鼓(卡)时插卡, 将会出现"禁止动作" "禁止行为" "Forbidden Action"等讯息。
2. 残余碳粉量若低到可换硒鼓(卡)时插卡.
  - 2-1. 若插入正确的卡片将出现询问是否更换碳粉的讯息, 并且需要输入 yes/no 的画面。
    - a. 选“yes” 将会更新为 100%的碳粉量。
    - b. 选“no” 将会脱离该画面。之后再插卡将会出现 "禁止动作" "禁止行为" "Forbidden Action"等讯息。
    - c. 若直接拔除卡片, 则仍可接受下次的插卡动作, 不过请注意仍有若干次的插拔卡片次数限制。连续插拔多次也会出现 "禁止动作" "禁止行为" "Forbidden Action"等讯息。
  - 2-2. 若插入不正确的卡片, 将会出现"禁止动作" "禁止行为" "Forbidden Action"等讯息。
  - 2-3. 若硒鼓用尽(0%), 也有 a, b 两项的状况, 但讯息为"拔除卡片" "插入卡片" "更换硒鼓"的讯息:
    - a. 此时应避免有"禁止动作" "禁止行为" "Forbidden Action"的操作方式, 不然会有打印机暂时无法使用的状况。"禁止动作" "禁止行为" "Forbidden Action"将不接受任何卡片(包括原厂卡在内),
    - b. 唯一能取消这种状态仅能靠开机一段时间后打印机自动解除之, 时间为数分钟到数天不等。